□□ □□

□□	SF-P070-B
□□□□	□□□□□□ pogo pin
□□ □□□□	0.60□□
□□ □ □□	0.40□□
□□□	1.5
□□□	20□

□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 1984□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□30□□□□□□□I S O 9 0 0 0 1□□□□□□

□□□2010□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□POGO PIN□□□□□□□□□□□□□□□□PCB□ICT□SMT□IC□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□ □□

Production Flow (生产流程)

SFENG
The China's The World's

1. raw material warehouse

2. Lathe workshop

3. Assemble workshop

4. Quality inspection

5. Finished products

6. Packing

□□□□

Measuring Equipment

Measuring Equipment:

1. Agilent current testing;
2. Quadratic element measurement
3. Load Curve Meter
4. Bond Test
5. Life Fatigue Test

□□

CIBF2021
苏州胜亿福睿电子科技有限公司
Suzhou Shengyifurui Electronic Technology Co., Ltd
No.3B013
LANG TIAN