□□ □□

□□	□□
□□ □□	SF-PA100-H
□□□	□□
□	□□
□	SUS □□ □□ □□□
□□□ □□	200g
□□ □□	6.40(0.2520"")
□□ □□	3A
□□ □□	□
□□	2.54(0.1000"")
□□ □□ □□	1.70(0.0670"")/1.75(0.0689"")
MOQ	100□
□□□□	□□□ □□ □ □□□ □□ 7□

□□ □□

SF-P100



SF-P100-E



Probe specifications SF-P100(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距):
  2.54mm(.1000 ")
- Mounting hole size(钻孔尺寸):
  压克力：1.70mm(.0670 ")
  电木板、玻璃纤维板：1.75mm(.0689 ")
- Full travel(行程)：6.40(.2520 ")
- Spring force(弹簧压力)：200g
- Materials and finishes(材料及涂饰)：
  Plunger:Be Cu,Rh plated；SK4,Rh plated
  Barrel:Brass,Gold plated
  Spring:Stainless steel
- Current ration(额定电流)：3A(安培)
- Contact resistance(接触电阻)：50mΩ(毫欧姆)

www.shengfengdz.com

□□ □□

□□□ □□□

1. □□□ 24 □□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□ □ □□□□.

2. □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□ OEM□ □□□□□.

3. □□□ □□□ □□□□ □ □□ □□□□ □□□ □□ □□□ □ □□□□.

4. □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□ □□□□ □□□ □ □□□□.

□□ □□

PCB, ICT, FCT □□□ □□ □□ □□□ □□ □(□□);

□□, □□ □□, □□□, □□□ □ □□ □□ □□□□□□□□ □□ □ □□ □□ □□ □□ □□□ □□□ □□□□ Pogo □(□□□);

BGA □ □□□ □□□□ □□ □□□;

□□□□ □□ □□ □, □□ □, QZ □ VZ □□□□ □□ LM □;

□□□ □□□, □□□ □□□, □□□□□ □□;

□□□ □ □□□□ /□□;

□□ □□ □□ □□, 30# OK □□□, □□ □□ □□, POM, □ □□ □

□□ □□

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester

□□ □□□

SFENG胜峰探针
（宁波）有限公司
金沅创新产业园